



### Leveransspecifikation

U30-00m Bänk Gå-City. Levereras monterad

### Montering:

Bänken levereras monterad. Då den är tung är det fördel om marken är förberedd när bänken kommer så att den kan lyftas på plats direkt.

Gräv till frostfritt djup, grunda med dränerande material. Gjut betong hålet. Överkant betong ska hamna 200 mm under färdig mark. Mät ut hålen. inre c-c 3905 x 800. yttre C-C 4065 x 800. Kontrollmät yttre diagonalmått (4143 mm) på båda sidor innan betongen borrar. Borra för expander. Skulle gjutningen vara ojämn förselas att man istället använder sig av M10 gängstänger som borrar ner och sätts fast med kemankare. Genom att sätta på en mutter och bricka innan bänken sätts på plats får man möjlighet att ta upp viss lutning.