



Specifikationer/

U22-30 Bänk Moa

Leveransspecifikationer/

Bänk (levereras monterad)

1st

Fastsättning/

Bänken är förberedd för fastsättning i mark. Fastsättningsbleckets håldiameter

är 11mm. Lämplig skruvdimension är M10.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.

